

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Handwärmemanschetten von NoColdHands – kalte Hände beim Fahrradfahren gehören damit der Vergangenheit an!

Für die Verwendung möchten wir Ihnen in dieser kurzen Broschüre noch einige **Bedienungs- und Sicherheitshinweise** geben. **Bitte lesen Sie diese vor der ersten Benutzung sorgfältig durch.**

Da sich das Fahrgefühl aufgrund des durch die Manschetten vergrößerten Umfangs der Lenkergriffe etwas verändert, empfehlen wir, dass die Manschetten nur von Erwachsenen und Jugendlichen über 16 Jahren verwendet werden, die einen sicheren Umgang mit ihrem Fahrrad beherrschen.

1. Vorbereitung

Entfernen Sie vor der ersten Verwendung die dünne Schutzfolie von den Hotpads. Stellen Sie sicher, dass die Hotpads „aufgeladen“ sind. Hierzu muss die Flüssigkeit klar und abgekühlt sein. Durch Erschütterungen bei der Lieferung können die Hotpads möglicherweise ausgelöst worden sein. Dies stellt weder einen Mangel noch eine Funktionsbeeinträchtigung dar. Legen Sie in diesem Fall die Hotpads vor der ersten Verwendung einfach für ca. 10 Minuten in kochendes Wasser und lassen Sie sie anschließend abkühlen.


2. Vor Fahrtantritt

Abb. 1




Um die Wärmewirkung möglichst lang zu genießen, lösen Sie die Hotpads erst unmittelbar vor Fahrtantritt aus. Knicken Sie hierzu das Metallplättchen bis der Kristallisationsprozess einsetzt (Abb. 1). Sie bemerken sofort die Wärmewirkung des Hotpads.

Abb. 2




Stecken Sie nach Abschluss des Kristallisationsprozesses (ca. 10 Sekunden) das Hotpad in die Manschette (Abb. 2) und verschließen diese mit dem Druckknopf.

Abb. 3



Legen Sie die Manschette so auf den Lenkergriff, dass das kurze, aufgenähte Stück Klettband sich oben auf der Ihnen zugewandten Seite befindet (siehe Pfeil). Führen Sie den angenähten Klettbandstreifen unterhalb des Lenkergriffs durch die vorne liegende Öse und zurren Sie die Manschette fest (Abb. 3).

Abb. 4



Befestigen Sie die Manschette, indem Sie den Klettbandstreifen unterhalb des Lenkergriffs wieder zurückführen und ihn auf das aufgenähte Stück Klettband festdrücken (Abb.4).

Verfahren Sie entsprechend für die zweite Manschette am anderen Lenkergriff.

Hinweis: Wenn der angenähte Klettbandstreifen nach Befestigung übersteht, empfehlen wir, das überstehende Stück mit einer Haushaltsschere abzuschneiden, sofern Sie die Manschette nicht auch an Fahrrädern mit breiteren Fahrradgriffen verwenden möchten. Die Länge des Streifens orientiert sich an sehr breiten Lenkergriffen, kann jedoch ohne weiteres gekürzt werden. Beachten Sie jedoch, dass eine Rückgabe nach dem Abschneiden ausgeschlossen ist.

Wichtiger Sicherheitshinweis:



Überprüfen Sie nach dem Anbringen der Manschetten und vor Fahrtantritt unbedingt die Funktionsfähigkeit der Bedienelemente in Lenkergriffnähe, insbesondere der **Bremsen**. Durch die Manschetten wird der freie Raum zwischen Lenker und Bremshebel verkürzt. Dies kann bei nicht ordnungsgemäß eingestellten Bremsen dazu führen, dass die Bremsen nicht oder nicht vollständig bis zum Einsetzen der Bremswirkung durchgezogen werden können. Justieren Sie in diesem Fall die Bremsen unbedingt nach. **Verwenden Sie die Manschetten auf keinen Fall, wenn die Bremsen nicht ordnungsgemäß bedient werden können.** Durch die Manschetten vergrößert sich der Umfang der Lenkergriffe.

3. Während der Fahrt

Sie können die Manschetten mit oder ohne Handschuhe verwenden. Die Wärmewirkung hält – je nach Außentemperatur – 30 bis 60 Minuten an. Dauert Ihre Fahrt länger, können Sie die Hotpads selbstverständlich auswechseln, Sie können hierzu auf www.no-cold-hands.com weitere Hotpads bestellen.

4. Nach der Fahrt

Abb. 5



Laden Sie die Hotpads nach der Fahrt wieder auf, indem Sie sie für ca. 10 Minuten in kochendes Wasser legen und danach abkühlen lassen. Die Hotpads sind auf diese Weise bis zu 1.000 Mal wiederverwendbar.

Und nun viel Spaß mit Ihren Handwärmemanschetten von NoColdHands!